

MEMBRACLEAN 1

Sanitační prostředek pro mikrofiltrační zařízení

Složení

Hydroxid draselný 15–30%, E.D.T.A 5-15%.

Popis

MEMBRACLEAN 1 je speciálně vyvinutý tekutý alkalický sanitační prostředek s povrchově aktivními látkami, doporučený pro použití v nápojářském průmyslu.

MEMBRACLEAN 1 se vyznačuje vysokou odmašťovací schopností organických sloučenin.

MEMBRACLEAN 1 umožňuje použití i ve tvrdé vodě.

Přítomnost sekvenčních činidel v prostředku umožňuje efektivně odstranit minerální inkrustace na bázi Mg a Ca.

MEMBRACLEAN 1 je doporučený pro mlékárenský průmysl za účelem odstranění anorganických látek v zařízení a na recyklaci C.I.P. nádrží, tanků, potrubních systémů a dalších.

Při použití dodržujte platné normy v oboru.

Návod na použití

Po předběžném proplachu procesní vodou použijte sanitační roztok prostředku o požadované koncentraci (1-3 %) v závislosti na pH, stabilitě použité membrány a teplotě v rozmezí mezi 60-75 °C (pro některé specifické proplachovací postupy je doporučena maximální teplota až 85 °C).

Vždy je důležité se řídit specifikací membrány poskytnutou výrobcem.

MEMBRACLEAN 1 může být korozivní s alkalickými (měkké) kovy. Doporučujeme provedení testu.

Přípravek je vhodný i pro cirkulační systémy.

Dávkování

Koncentrace 2-8 %, při teplotě 60-75 °C po dobu asi 30 minut sanitace potrubí a nádrží.

Pro mytí podlahy použijte roztok o koncentraci 0,2-0,5 % a teplotě do 50 °C.

Po použití vždy sanitovaný povrch dobře opláchněte čistou vodou.

Balení

12 kg barely

Skladování

Skladujte na chladném, tmavém a suchém místě. Otevřené balení ihned spotřebujte.

Chraňte před slunečním zářením. Při dodržení skladovacích podmínek si produkt udrží maximální aktivitu v průběhu 24 měsíců.

Právní předpisy

Na základě Zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) je tento přípravek klasifikován: GHS05 Korozivní a žíravé látky. Při prodeji vám bude s první dodávkou předán Bezpečnostní list prostředku.

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžádání, případně na stránkách www.harapes.cz.

Ostatní

Veškeré informace jsou poskytovány v dobré víře na základě našich poznatků a tímto neručíme za nesprávné použití produktu.

Přeloženo volně z originálu společnosti Essedielle, originál na vyžádání. Datum poslední revize: 8.7.2018

Počet stran: 1