

MEMBRACLEAN 2

Sterilizační prostředek pro mikrofiltrační zařízení

Složení

Kyselina peroctová 15 %, peroxid vodíku 35-50 %, stabilizační složka kyselina octová. Neobsahuje látky s nízkou biologickou odbouratelností.

Popis

MEMBRACLEAN 2 je vysoce aktivní, širokospektrální desinfekční prostředek doporučený pro studenou sanitaci v potravinářském průmyslu. Působením účinných látek se uvolňuje aktivní kyslík, který má silné desinfekční schopnosti působící na proteinové složky buněčných membrán. Výslednou reakcí vzniká zbytkový roztok vody a kyseliny octové.

MEMBRACLEAN 2 je doporučen pro všechna kritická místa, kde se předpokládá rozvoj a šíření kontaminující mikroflóry.

Při použití dodržujte platné normy v oboru.

Návod na použití

Doporučenou koncentraci vytvoříte naředěním prostředku pouze ve studené vodě. Ošetřované povrchy by neměly mít teplotu vyšší než 20 °C pro správnou účinnost prostředku.

Minimální kontaktní doba pro efektivní působení se pohybuje v rozmezí 15-20 minut. Roztok prostředku může být použit pro dlouhodobou aseptickou konzervaci součástí z nerezových materiálů. Pro dlouhé kontaktní časy se doporučuje pravidelné týdenní obnovení roztoku a udržování koncentrace 0,05 %.

Prostředek nesmí být rozprašován.

Dávkování

Doporučená koncentrace 0,05-0,2 %.

Upozornění: Prostředek není korozivní vůči nerezové oceli. Koruze se může objevit u hliníku, zinku, mědi a jejích slitin. Omezte kontakt přípravku s pryží, pryskyřicí a cementem.

Doporučuje se provedení testu působení na jiné materiály. Přípravek se nesmí kombinovat s jinými sanitačními prostředky.

Balení

12–24 kg barely

Skladování

Skladujte na chladném, tmavém a suchém místě. Otevřené balení ihned spotřebujte.

Chraňte před slunečním zářením. Při dodržení skladovacích podmínek si produkt udrží maximální aktivitu v průběhu 24 měsíců.

Právní předpisy

Na základě Zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) je tento přípravek klasifikován: GHS02 Hořlavé látky, GHS03 Oxidační látky, GHS05 Korozivní a žíravé látky, GHS07 Dráždivé látky.

Při prodeji vám bude s první dodávkou předán Bezpečnostní list prostředku.

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžádání, případně na stránkách www.harapes.cz.

Ostatní

Veškeré informace jsou poskytovány v dobré víře na základě našich poznatků a tímto neručíme za nesprávné použití produktu.

Přeloženo volně z originálu společnosti Essedielle, originál na vyžádání. Datum poslední revize: 8.7.2018

Počet stran: 1